


虚线框内为电装元件及输出端子编号



开、关到位信号

开度指示电位器

远控状态信号

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

远控操作信号

L1	L2	L3	N	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

三相电源输入

内部接地

阀门电机

开、关位置开关

17

SK

18

K1

19

K2

20

图六 一控一电气原理图 (PLC用)